



# ARCOMIX EM PÓ

## Preparação das Superfícies:

### Betão, rebocos e estuques (curados e secos):

Em caso de contaminação com óleos ou gorduras, lavar com detergente adequado. Enxaguar com água limpa e deixar secar. Remover partículas soltas e limpar bem de poeiras.

### Superfícies já pintadas:

**Em interior:** Remover toda a película que não ofereça garantia de boa aderência (Tinta, Papel de parede, etc.), escovar a superfície e eliminar poeiras. Lavar a película restante com um detergente adequado. Enxaguar com água limpa e deixar secar completamente.

**Em exterior:** Remover toda a película que não ofereça garantia de boa aderência. Lavar com jacto de água a alta pressão. Deixar secar perfeitamente e remover completamente todas as poeiras.

## Instruções de Uso:

Misturar 2 partes em volume de ARCOMIX em pó com uma parte em volume de água. Utilizando 1 berbequim com um misturador acoplado, mexer bem até uma homogeneização completa da mistura. O tempo de utilização da mistura é de cerca de 40-50 minutos.

Em superfícies pouco rugosas, aplicar a massa de uma só vez, com uma talocha, e em seguida alisar. Em superfícies muito irregulares, aplicar a massa grosseiramente com talocha. Depois de a massa ter consolidado, molhar um pouco e alisar com um disco ou esponja.

# 25 Kg